

MODELLO	BLIENT
VELOCITA'	1 Blister settimanale/minuto
NUMERO DI CANISTER	88 interni (fino a 520 esterni)
CONSUMI	MAX 500VA
PESO	350kg circa
DIMENSIONI	1110 L x 730 P x 2000 H mm



Un valido alleato per la farmacia e per la produzione automatizzata, veloce e sicura, dei blister settimanali

MAXMEDICAL S.R.L.

Via Prà di Risi, 5b – 33080 Zoppola (PN)
P.IVA/C.F.: 01883070938
Tel. 0434 574839
email: info@maxmedicalsrl.com



Yuyama MFG Co., Ltd has obtained ISO9001 (Year of 2000) on March 2003. It is not only for managing quality control process but also pursuing the 100% customer satisfaction. In addition, Okayama factory has obtained ISO14001, which is for environment management system, on September 2003.

Armadio farmaci semi-automatico

BLIENT



Armadio farmaci semi-automatico
per la produzione di blister settimanali

BLIENT

Compatto, veloce e sicuro



Recommended Customer Profile

- Farmacie che utilizzano vari formati di blister
- Farmacie che già effettuano il servizio di preparazione manuale per clienti domiciliari

Specifiche

- Numero di Canister : 88 Canister (77 SS, 11 M)
- Velocità : 1 Blister settimanale/Minuto
- Integrazione manuale con DTA
- Blister Card : da inserire manualmente
- Preparazione : sia singola che multi dose

Velocità e sicurezza per la preparazione dei blister settimanali

Caratteristiche principali:

1 Preparazioni di dosi sia singole che multiple



Puoi preparare facilmente prescrizioni sia monodose che multidose. Il Blient consente di automatizzare il processo preparando velocemente e in sicurezza 1 blister settimanale al minuto.

2 Disponibilità multipla di blister



Il Blient può facilmente utilizzare diverse tipologie di blister, indipendentemente dalle dimensioni o dal numero di compresse da preparare, sia monodose che multidose. È possibile configurare il blister in base alle esigenze di preparazione del farmacista in pochi semplici passi.

3 DTA per l'integrazione manuale



Il vassoio DTA gestisce la terapia non cronica, cioè condizionata o saltuaria. Le pastiglie da inserire nel DTA verranno espressamente richieste dall'armadio, se viene così prescritto dall'operatore. Il vassoio DTA dispone di **35** celle in cui si integrano le terapie che prevedono le compresse divise a metà o in quarti. Completato il posizionamento dei farmaci viene stampato un riepilogo cartaceo di riempimento del vassoio con quantità e posizione rispetto alla griglia del vassoio stesso. Con il DTA la terapia sarà sempre completa.

- Altre caratteristiche**
- 1 Dimensioni ridotte per qualsiasi tipo di situazione
 - 2 Facilmente pulibile e sanificabile

- Accessori opzionali**
- 1 Tendina di chiusura per ulteriore riparo dalla luce
 - 2 Supporto porta PC